



## Storyteller 3.0.6

07. März 2011

### Änderungen in v. 3.06

- Es ist nun möglich den Speicherort der Filmdatenbank zu wählen.
- Automatisches ContourGPS Betriebssystem-Update
- Automatisches Support-Reporting
- Unterstützung des „Autoplays“ unter Windows Betriebssystemen
- Fehlerbehebung für Programm-time-outs
- Fehlerbehebung“ GPS bleibt bei 16:40 stehen“

Storyteller v. 3.06 kann unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden:

<http://contour.com/software/storyteller>


Nur für ContourGPS:

Update der Firmware-Version ContourGPS v1.11

Um die Firmware-Version auf v.1.11 zu erneuern müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Aktuelle Storyteller-Software downloaden (<http://contour.com/software/storyteller>)

1. Aktuelle Storyteller-Software downloaden (<http://contour.com/software/storyteller>)
2. Aktuelle Firmware-Version downloaden (<http://contour.com/software/firmwaregps>)
3. Software installieren (Storyteller)
4. Gerät anschließen
5. Entpacken Sie den Firmware-Download
6. Kopieren Sie die [contour GPS.bin version 1.11](#) direkt auf die Speicherkarte Ihrer angeschlossenen Kamera.
7. Entfernen Sie bitte das USB-Kabel von der Kamera.
8. Drücken Sie den An/Aus-Knopf an der Rückseite der Kamera und den „Hidden button“ gleichzeitig.



9. Die vorderen und hinteren LED`s blinken nun 2-mal.
10. Nun ist Ihre Kamera auf dem neuesten Stand.